

รายการอะไหล่ รุ่น SENDER SD-888H/999H

ลำดับ	Part อะไหล่	รายละเอียดสินค้า
1	14-ELC-MIC-TYPE4	CONDERZER MIC ซีไมค์
2	15-ELC-D-BA592	DIODE BA592
3	15-ELC-D-HSC277	DIODE HSC277
4	15-ELC-D-ISS372	DIODE ISS372
5	16-COS-LAMP-SD-888H	หลอดพลาสติกครอบหลอดไฟ
6	16-ELC-LED-BLUE	LED สีฟ้า
7	16-ELC-LED-ORANGE	LED สีส้ม
8	16-ELC-LED-RED	LED สีแดง
9	16-ELC-LED-GREEN-C	LED สีเขียวอ่อน
10	16-ELC-LED-YELLOW	LED สีเหลือง
11	17-ELC-13MHZ TYPE4	CRYSTAL TCXO 13MHZ
12	17-ELC-19.20F-SD-941H	CRYSTAL TCXO 19.2MHZ
13	17-ELC-19.8MHZ	CRYSTAL TCXO 19.8MHZ
14	17-ELC-38.550MHZ	CRYSTAL FILTER 38.550MHZ
15	17-ELC-C50F-SD941H	CERAMIC FILTOR C50F
16	17-ELC-C50G-SD941H	CERAMIC FILTOR C50G
17	18-ELC-VR-VOL-TYPE1	SWITCH VOLUME
18	19-ELC-CPU-SD888H	IC.CPU
19	19-ELC-CPU-SD999H	IC.CPU
20	19-ELC-EEP-SD-941H	EEPROM
21	19-ELC-EEP-SD-951H	EEPROM
22	19-ELC-IC-LMX2336	IC. PLL LMX2336
23	19-ELC-IC-NJM2100	IC.MOD NJM2100
24	19-ELC-IC-NJM1904	IC.MOD NJM2904
25	19-ELC-IC-REG-SD941H	IC.REGULATE 500245A
26	19-ELC-IC-REG-LTR5SB50	IC.REGULATE LTR5SB50
27	20-ELC-3SK318	MOSFET 3SK318

28	20-ELC-Q-2SC4617	TRANSISTOR 2SC4617
29	20-ELC-Q-2SC3356	TRANSISTOR 2SC3356
30	20-ELC-Q-2SC4226	TRANSISTOR 2SC4226
31	20-ELC-Q-2SA1362	TRANSISTOR 2SA1362
32	20-ELC-Q-2SK1588	TRANSISTOR 2SK1588
33	20-ELC-QP-2SK3476	MOSFET PA. 3SK3476
34	20-ELC-QP-2SK3475	MOSFET DRIVER
35	20-ELC-QP-2SK3078	MOSFET DRIVER
36	21-COS-BEL/C-245G	BELT CLIP
37	21-COS-BNC-SD888/999H	BNC
38	21-COS-CAP-MIC-SD888H	ยางปิดรูไมค์
39	21-COS-COV-F-SD888H	ฝาหน้า
40	21-COS-COV-F-SD999H	ฝาหน้า
41	21-COS-CTB+(-)-SD951H	ขั้วแบตเตอรี่
42	21-COS-DUST-P-TYPE2	แผ่นกันฝุ่น
43	21-COS-H-SINK-SD888H	HEAT SINK
44	21-COS-K/P-FUN-SD888H	ปุ่มกด FUN-MENU
45	21-COS-K/P-SD888H	ปุ่มกดหน้าเครื่อง
46	21-COS-K/PTT-SD888H	ยางกดคีย์
47	21-COS-KN/VOL-SD888H	KNOB VOLUME
48	21-COS-LEN-SD-888H	LEN LCD
49	21-COS-LOCK-B-SD888H	LOCK BATT ครอบชุด
50	21-COS-RUB/B SD941	พลาสติกกรองขั้วแบตเตอรี่
51	21-COS-RUB/MIC-SD-941H	ยางรองไมค์
52	21-COS-RUBBER-SD-941H	ยางครอบพลาสติกกรองขั้วแบตเตอรี่
53	21-COS-TNC-SD-888H	ขั้วต่อแกนไน
54	21-ELC-CON-ASS-X4/X5	สายแพรสี่ขา
55	21-ELC-CON-V-TYPE2	สายแพร VOLUME
56	21-ELC-J-MIC-TYPE2	JACK MIC

57	21-ELC-J-SP-TYPE2	JACK SPENKER
58	21-ELC-LCD-SD-941H	LCD UNIT
59	21-ELC-SO-FIX-SD-941H	SOCKET ยึดสายแพร์
60	21-ELC-SO-VOL-TYPE3	SOCKET สายแพร์ VOLUME
61	21-ELC-SP-TYPE3	SPEAKER
62	21-ELC-TACT-SW-SD-941H	TACT SWITCH

40
40
40
50
50
170
60
40
60
55
40
120
120
30
20
250
75
75
40
30
80
50
30
30
20
50
50
40
40

40
100
50
50
80
40