ขอขอบคุณสำหรับการซื้อ **Sinoew** ของท่าน
เราขอแนะนำให้ท่านอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ Customer Service ของเราได้ตลอดเวลา

ตรวจสอบรายการก่อนใช้งาน

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ครบถ้วนหรือไม่ ก่อนใช้งานครั้งแรกให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม ประมาณ 3 ชั่วโมง

คำเตือนเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย กรุณาอ่านคำแนะนำเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยก่อนการใช้งานครั้งแรก

การใช้งานครั้งแรกอย่างถูกต้อง

ถ้าเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นกับสินค้าของเรา โปรดอย่าเพิ่งส่งคืนร้านค้าทันที เนื่องจากทางร้านค้าอาจไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราก่อน เราจะให้ความช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่

ห้ามดัดแปลงหรือทำการแยกชิ้นส่วนด้วยตนเองโดยเด็ดขาด

1. ก่อนอื่นกรุณาอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนสูงหรือความเย็นจัดของอุณหภูมิ
3. ควรใช้อุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0°C ถึง 40°C
4. ห้ามใช้อุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงหรือมีน้ำสัมผัสกับอุปกรณ์โดยตรง
5. ห้ามวางอุปกรณ์ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรงเป็นเวลานาน
6. ห้ามใช้อุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกมากเกินไป
7. ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่มีสารเคมีหรือก๊าซที่เป็นอันตราย
8. ห้ามใช้อุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกรุนแรง
9. ไม่ควรใช้อุปกรณ์ในสภาพที่มีความชื้นสูงหรือมีน้ำสัมผัสกับอุปกรณ์โดยตรงเป็นเวลานาน
10. ไม่ควรใช้อุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกรุนแรง

If you still have any problems, please contact our Customer Care.

Helpline on : 034-9674944-6

Monday - Saturday : 8.00 am - 5.00 pm

Sunday and Public Holidays : Closed

การออกแบบและคุณสมบัติ

ขอขอบคุณสำหรับการซื้อเครื่องขยายเสียง **SPENDER TS-154W** ของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานครั้งแรก เพื่อที่ท่านจะได้ใช้งานเครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติหลัก

ชื่อรายการ	จำนวน
ตัวเครื่อง	1
เสาอันเทนนา	2
สายลำโพง (USB)	1
สายไฟ	1
รีโมทคอนโทรล	1
คู่มือการใช้งาน	1
ตัวรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย	1
ไมโครโฟนไร้สาย	2

ข้อมูลของเครื่อง

- ระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในนี้ปลอดภัย โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง
- หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนหรือการตกกระแทกของเครื่องเสียง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องเสียงได้ ไม่ควรวางเครื่องเสียงในที่ที่มีความชื้นสูง และวางเครื่องเสียงให้ห่างจากน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
- การใช้เครื่องเสียงควรหลีกเลี่ยงความร้อนสูง ไม่ควรวางเครื่องเสียงไว้ใกล้กับเตาไฟ และเครื่องเสียงไม่ควรโดนแสงแดดโดยตรง
- ควรใช้เครื่องเสียงในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี ไม่ควรวางเครื่องเสียงในที่ปิดทึบ
- การทำความสะอาดอุปกรณ์เสียงควรใช้ผ้าแห้งเช็ดเบาๆ ไม่ควรใช้น้ำยาหรือสารเคมีในการทำความสะอาดเครื่องเสียง

การออกแบบเสาอากาศ

ปลอดภัยที่สุดในการใช้งานเสาอากาศ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสายไฟ

ควรต่อสายไฟ UNI-DON ที่ด้านหลังของตัวเครื่องเสียงเข้ากับเสาอากาศ

การต่อสายลำโพง

คำแนะนำในการต่อสายลำโพงอย่างถูกต้อง

- ไม่ควรต่อสาย USB (ปลั๊ก AC) เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการแนะนำ
- หลีกเลี่ยงการต่อวงจรลัดวงจรของสาย เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดความเสียหายต่อเครื่องเสียงได้
- ตรวจให้แน่ใจว่าสายลำโพงทั้งหมดเชื่อมต่อกับขั้วต่อลำโพงอย่างถูกต้องและแน่นหนา
- ก่อนเปิดเครื่องเสียง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายลำโพงทั้งหมดเชื่อมต่อกับขั้วต่อลำโพงอย่างถูกต้องและแน่นหนา
- ควรใช้สายลำโพงที่มีขนาดและความยาวที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียสัญญาณและความเสียหายต่อเครื่องเสียง
- ควรใช้สายลำโพงที่มีคุณภาพดี เพื่อให้ได้เสียงที่ชัดเจนและคมชัด
- ควรตรวจสอบสายลำโพงเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าสายลำโพงยังอยู่ในสภาพดี ไม่มีการชำรุดเสียหาย

การชาร์จแบตเตอรี่

เครื่องสามารถใช้ Type-C ชาร์จได้หลายรอบ Type-C ออดเดียว, ออดเดียวก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน

ระวัง: หลีกเลี่ยงพลังไฟฟ้าต่ำ, ออดเดียวก็ใช้งานยากมาก

ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง

1	ช่องอากาศ	13	ลำโพง
2	ปุ่มปรับระดับเสียง เพิ่ม/ลดเสียง	14	ปุ่มปรับ
3	ไฟแสดงการทำงาน/ชาร์จแบตฯ		
4	ช่าวาย	15	ปุ่มเลือกช่อง ขึ้น/ลง
5	ช่องเสียบไมโครโฟน	16	ปุ่มเลือกช่อง ขึ้น/ลง
6	ปุ่มปรับระดับเสียงไมโครโฟน	17	ปุ่มปรับความดังเสียงไมโครโฟน
7	ช่องเสียบสายลำโพง	18	ช่องเสียบสายลำโพง
8	ปุ่มเปิด/ปิด	19	ช่องเสียบสายลำโพง
9	ช่องเสียบ USB	20	ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
10	ปุ่มบลู	21	ช่องเสียบสายไฟ
11	ปุ่มโหมดเล่น ลูป/ไม่ลูป/ปรับระดับเสียงเบส/ปรับระดับเสียงแหลม	22	Selection Type-C
12	ช่องเสียบสายลำโพง	23	แบตเตอรี่

ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Group Set, ฯลฯ ที่ TC-154W | อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ผลิตภัณฑ์