

**รายการอะไหล่ รุ่น SENDER DHS-8000H**

ลำดับ	Part อะไหล่	รายละเอียดสินค้า	ราคา
1	14-ELC-MIC-TYPE4	CONDERZER MIC ซีไมค์	30
2	15-ELC-D-BA592	DIODE BA592	20
3	15-ELC-D-HSC277	DIODE HSC277	20
4	15-ELC-D-MA2S111	DIODE MA2S111	20
5	15-ELC-D-MA360	DIODE MA360	20
6	15-ELC-D-ISS372	DIODE ISS372	20
7	16-COS-LAMP-HERO-X4	พลาสติกครอบหลอดไฟ	20
8	16-ELC-LED-BLUE	LED สีฟ้า	20
9	16-ELC-LED-ORANGE	LED สีส้ม	20
10	16-COS-LED-RED	LED สีแดง	20
11	16-ELC-LED-YELLOW	LED สีเหลือง	20
12	17-ELC-13HMZ-TYPE4	CRYSTAL TCXO	80
13	17-ELC-19.8MHZ	CRYSTAL TCXO	80
14	17-ELC-19.2MHZ	CRYSTAL TCXO	80
15	17-ELC-38.550MHZ	CRYSTAL FILTER 38.550MHZ	80
16	17-ELC-450F-941H	CERAMIC FILTER 450F	60
17	17-ELC-450G-X4	CERAMIC FILTER 450G	60
18	18-ELC-VR-VOL-TYPE1	SW VOLUME	90
19	19-ELC-CPU-DHS8000	CPU DHS8000H	250
20	19-ELC-EEP-HERO-X4/X5	IC.EEPROM	70
21	19-ELC-IC-31136	IC. IF 31136	100
22	19-ELC-IC-7368F	IC. AUDIO 7368	100
23	19-ELC-IC-LMX2336	IC. PLL	50
24	19-ELC-IC-RDK5820	IC. FM	100
25	19-ELC-IC-REG-SD941H	REGULATE 500245	50
26	19-ELC-IC-NJM2100	IC. MOD	50
27	19-ELC-IC-NJM2904	IC. APC	50

28	19--ELC-IC-REG-SD980H	REGULATE LTR5SB50	50
29	20-ELC-Q-2SA1362	TRANSISTOR 2SA1362	40
30	20-ELC-Q-2SB561	TRANSISTOR 2SB561	40
31	20-ELC-Q-2SC2714	TRANSISTOR 2SC2714	40
32	20-ELC-Q-2SC3356	TRANSISTOR 2SC3356	40
33	20-ELC-Q-2SC4617	TRANSISTOR 2SC4617	40
34	20-ELC-Q-2SC4226	TRANSISTOR 2SC4226	40
35	20-ELC-Q-2SK1588	TR AUDIO	40
36	20-ELC-Q-2SK508	K 52	40
37	20-ELC-Q-CF739A	FET ภาครับ	40
38	20-ELC-Q-3SK318	FET ภาครับ	40
39	20-ELC-QP-2SK3475	DRIVER	60
40	20-ELC-QP-2SK3078	DRIVER	40
41	20-ELC-QP-2SK3476	PA. 2SK3476	170
42	21-COS-BEL/C-X4/X5	คลิปหลัง	60
43	21-COS-BNC-TYPE1	ขั้ว BNC	55
44	21-COS-CAP-MIC-X4/X5	ยางปิดรูไมค์	40
45	21-COS-COV-F-X4	ฝาหน้า	120
46	21-COS-CTB-(+)-980H	ขั้วแบตเตอรี่ บวก-ลบ	30
47	21-COS-DUST-P-TYPE2	แผ่นกันฝุ่น	20
48	21-COS-H-SINK-HERO-X4	HEAT SINK	250
49	21-COS-K/P-HERO-X4/X5	ปุ่มกดหน้าเครื่อง	75
50	21-COS-K/PTT-X4/X5	ยางกดคีย์	40
51	21-COS-KN/VOL-X4/X5	KNOB VOLUME	30
52	21-COS-LEN-DHS8000H	LEN LCD DHS8000H	80
53	21-COS-LOCK-B-HERO-X4	LOCK BATT	50
54	21-COS-RUB/BAT-X4	พลาสติกกรองขั้วแบตเตอรี่	30
55	21-COS-RUB/MIC-X4/X5	ยางรองไมค์	30
56	21-COS-RUBBER-X4/X5	ยางครอบพลาสติกครอบขั้วแบตเตอรี่	20

57	21-COS-TNC-SD941H	ขั้วต่อแกนใน	50
58	21-ELC-CON-ASS-X4/X5	สายแพรสี่ขาว	50
59	21-ELC-CON-V-TYPE2	สายแพรติด VOLUME	40
60	21-ELC-J-MIC-TYPE1	JACK MIC	40
61	21-ELC-J-SP-TYPE2	JACK SPEAKER	40
62	21-ELC-LCD-SD941H	LCD UNIT	100
63	21-ELC-SO-FIX-SD941H	SOCKET ยึดสายแพร	50
64	21-ELC-SO-TYPE3	SOCKET VOLUME	50
65	21-ELC-SP-TYPE3	SPEAKER	80





