

รายการอะไหล่ รุ่น SENDER DHS-9800H

ลำดับ	Part อะไหล่	รายละเอียดสินค้า
1	14-ELC-MIC-TYPE1	CONDERZER MIC ซีไมค์
2	15-ELC-D-BA592	DIODE BA592
3	15-ELC-D-HSC277	DIODE HSC277
4	15-ELC-D-ISS226	DIODE ISS226
5	15-ELC-D-ISS389	DIODE ISS389
6	15-ELC-D-MA2S111	DIODE MA2S111
7	15-ELC-D-MA2S376	DIODE MA2S376
8	15-ELC-D-MA360	DIODE MA360
9	16-COS-LAMP-FMA	LAMP หลอดพลาสติกครอบหลอดไฟ
10	16-ELC-LED-BLUE	LED สีฟ้า
11	16-ELC-LED-ORANGE	LED สีส้ม
12	16-ELC-LED-YELLOW	LED สีเหลือง
13	17-ELC-16.8MHZ	CRYSTAL 16.8MHZ
14	17-ELC-38.400MHZ	CRYSTAL 38.400MHZ
15	17-ELC-38.850MHZ	CRYSTAL 38.850MHZ
16	17-ELC-50C24	CRYSTAL 50C24
17	17-ELC-C50E	CRYSTAL C50E
18	18-ELC-VR-VOL-TYPE1	SW VOLUME
19	19-ELC-CPU-DHS9800	CPU
20	19-ELC-EEP-DI14	IC.EEPROM
21	19-ELC-IC-31136	IC.31136
22	19-ELC-IC-7368F	IC.7368F AUDIO
23	19-ELC-IC-CMX883E1	IC.CMX883E1
24	19-ELC-IC-LM358	IC.LM358
25	19-ELC-IC-LM4558	IC.LM4558
26	19-ELC-LMX2336	IC.LMX2336
27	19-ELC-IC-R1121N501A	IC.REGLUET R1121N501A

28	20-ELC-Q-2SA1362	TRANSISTOR 2SA1362
29	20-ELC-Q-2SB561	TRANSISTOR 2SB561
30	20-ELC-Q-2SC4226	TRANSISTOR 2SC4226
31	20-ELC-Q-2SC4617	TRANSISTOR 2SC4617
32	20-ELC-Q-2SK1588	TRANSISTOR 2SK1588
33	20-ELC-Q-2SK508	TRANSISTOR 2SK508
34	20-ELC-Q-CF739A	TRANSISTOR CF739A
35	20-ELC-PBR-951	TRANSISTOR PBR-951
36	20-ELC-QP-2SK3475	DRIVER. 2SK3475
37	20-ELC-QP-2SK3476	PA. 2SK3476
38	21-COS-BEL/C-DI	BELT CLIP
39	21-COS-BNC-TYPE1	BNC
40	21-COS-CAP-MIC-TYPE2	CAP MIC/SP ยางปิดรูไมค์
41	21-COS-COV-F-DI14	COVER FRONT ฝาหน้า
42	21-COS-CTB(+)-DI	CONTACT BATT ขั้วลบ-บวก
43	21-COS-DUST-P-TYPE4	DUST OROOF แผ่นกันฝุ่น
44	21-COS-H-SINK-DI14/25	HEAT SINK
45	21-COS-K/P-DI	KEY PAD หน้าเครื่อง
46	21-COS-K/PTT-DI	KEY PTT ยางกดคีย์
47	21-COS-KN-VOL-DI	KNOB VOLUME
48	21-COS-LEN-DHS9800H	LEN LCD
49	21-COS-LOCK-B-TYPE2	LOCK BATT
50	21-COS-RUB/BAT-DI	RUBBER พลาสติกรองขั้วแบตเตอรี่
51	21-COS-RUBBER-DI	RUBBER ยางรองขั้วแบตเตอรี่
52	21-COS-TNC-TYPE3	TNC ขั้วต่อแกนใน
53	21-ELC-J-MIC-TYPE1	JACK MIC
54	21-ELC-J-SP-TYPE1	JACK SPEAKER
55	21-ELC-LCD-DI	LCD UNIT
56	21-ELC-LCD-P-DI	พลาสติกครอบจอ

57	21-ELC-SP-TYPE3	SPEAKER
58	21-ELC-TACT-SW-DI	TACT SW.PTT
59	21-ELC-ZEB-F/B-DI	ยางรองจอ

40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
170
60
55
40
120
30
20
250
75
40
50
80
50
30
20
50
40
40
100
30

80
40
30