

รายการอะไหล่ รุ่น SENDER SD-980H/990H

ลำดับ	Part อะไหล่	รายละเอียดสินค้า	ราคา
1	14-ELC-MIC-TYPE4	CONDERZER MIC ซีไมค์	30
2	15-ELC-D-ISS372	DIOD ISS372	20
3	15-ELC-HSC277	DIOD HSC277	20
4	15-ELC-BA592	DIOD BA592	20
5	15-ELC-D-MA2S111	DIOD MA2S111	20
6	15-ELC-D-MA360	DIOD MA360	20
7	15-ELC-D-MA2S376	DIOD MA2S376	20
8	16-COS-LAMP-SD-980H	พลาสติกครอบหลอดไฟ	20
9	17-ELC-13MHZ-TYPE4	CRYSTAT TCXO 13MHZ	80
10	17-ELC-38.550MHZ	CRYSTAT FILTER 38.550MHZ	80
11	17-ELC-50C24	CERAMIC DISK GULATOR	30
12	17-ELC-C50F	CERAMIC FILTER C50F	50
13	18-ELC-VR-DIAL-SD-980H	VR-DIAL	100
14	18-ELC-VR-VOL-TYPE1	SWITCH VOLUME	90
15	19-ELC-CPU-SD-980H	IC.CPU	250
16	19-ELC-CPU-SD-990H	IC.CPU	250
17	19-ELC-EEP-SD-980H	IC.EEPROM	70
18	19-ELC-IC-31136	IC.IF 31136	100
19	19-ELC-IC-AA32416	IC.IF-AA32416	100
20	19-ELC-IC-7368	IC.AUDIO 7368	100
21	19-ELC-IC-SR1503A	TC.PLL SR1530A	100
22	19-ELC-IC-FM	RDK 5802E/IC.FM RDX5802E	100
23	19-ELC-LMX2336	IC.PLL-LMX2336	100
24	19-ELC-IC-REG-SD980H	IC.REGULATE LTR5SB50	100
25	19-ELC-IC-NJM2100	IC.MOD NJM2100	50
26	19-ELC-IC-NJM2904	IC.APC NJM2904	50
27	20-ELC-Q-2SB561	TRANSISTOR 2SB561	40
28	20-ELC-Q-2SA1362	TRANSISTOR AUDIO	40
29	20-ELC-Q-2SC3356	TRANSISTOR 2SC3356	40
30	20-ELC-Q-2SC4226	TRANSISTOR 2SC4226	40
31	20-ELC-Q-2SC4617	TRANSISTOR 2SC4617	40
32	20-ELC-Q-2SK508	TRANSISTOR 2SK508	40
33	20-ELC-Q-2SK1588	TRANSISTOR 2SK1588	40
34	20-ELC-Q-CF739A	TRANSISTOR CF739A	40

35	20-ELC-Q-BC847	TRANSISTOR BC847	40
36	20-ELC-QP-2SK3475	TRANSISTOR 2SK3475	60
37	20-ELC-QP-2SK3078	TRANSISTOR 2SK3078	40
38	20-ELC-QP-2SK3476	TRANSISTOR 2SK3476	170
39	21-COS-BEL/C-SD-980H	คลิปหลัง	60
40	21-COS-BNC-SD-980H	BNC	55
41	21-COS-CAP-MIC-SD-980H	พลาสติกปิดรูไมค์	30
42	21-COS-COV-F-SD-980H	ฝาหน้า	120
43	21-COS-COV-F-SD-990H	ฝาหน้า	120
44	21-COS-CTB-(+)-SD-980H	CONTACT BATT	30
45	21-COS-DUST-P-TYPE4	แผ่นกันฝุ่น	20
46	21-COS-H-SINK-SD-980H	HEAT SINK	250
47	21-COS-K/P SD-980H	KEY PAD กดหน้าเครื่อง	75
48	21-COS-K/PTT-SD-980H	ยางกดคีย์	40
49	21-COS-KN-DIAL-SD-980H	KNOB DIAL	30
50	211-COS-KN/VOL-SD-980H	KNOB VOLUME	30
51	21-COS-LEN-SD-980/990H	LEN LCD	80
52	21-COS-LOCK-B-SD-980H	LOCK BATT ครอบชุด	50
53	21-COS-RUB/BAT-SD-980H	พลาสติกรองขั้วแบตเตอรี่	30
54	21-COS-RUBBER-SD-980H	ยางครอบพลาสติกรองขั้วแบตเตอรี่	20
55	21-COS-RUB-MIC-SD-980H	ยางรองไมค์	30
56	21-ELC-COV-V-TYPE5	สายแพรสวิตช์ VOLUME	40
57	21-ELC-CON-ASS-SD-980H	สายแพรสีขา	50
58	21-ELC-J-MIC-TYPE2	JACK MIC	40
59	21-ELC-J-SP-TYPE2	JACK SPEAKER	40
60	21-ELC-LCD-SD941H	LCD UNIT	100
61	21-ELC-SO-SD-980H-J1-F	SOCKET ตัวผู้ J1	50
62	21-ELC-SO-SD-980H-J1-M	SOCKET ตัวเมีย J1	50
63	21-ELC-SO-SD-980H-J2-F	SOCKET ตัวผู้ J2	50
64	21-ELC-SO-SD-980H-J2-M	SOCKET ตัวเมีย J2	580
65	21-ELC-SO-FIX-SD-941H	SOCKET ยึดสายแพรสีขา	50
66	21-ELC-SO-VOL-SD-980H	SOCKET VOLUME	50
67	21-ELC-SP-TYPE2	SPEAKER	80